

## MANUEL D'UTILISATION - EL71 Haut-Parleur Bluetooth Boompod

### INTRODUCTION:

Veuillez prendre un moment pour lire ce manuel avant d'utiliser le haut-parleur.



- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Mise en marche/Arrêt | 2. Port de chargement |
| 3. DEL                  | 4. Haut-parleur       |


### OPÉRATIONS BLUETOOTH:

Lorsque vous utilisez ce haut-parleur Bluetooth pour la première fois, veuillez le coupler à votre téléphone cellulaire de la façon suivante:

1. Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone et accédez au mode de recherche d'appareils Bluetooth.
2. Appuyez sur le bouton de mise en marche/Arrêt pour allumer le haut-parleur Bluetooth.
3. L'indicateur DEL clignote alternativement rouge et bleu et un bip se fait entendre pour montrer que la fonction Bluetooth est réussie.
4. Votre téléphone cellulaire trouvera un appareil appelé "**Down Draft**". Connectez cet appareil afin de terminer le couplage et un bip se fait entendre pour montrer que le haut parleur Bluetooth est connecté avec succès.
5. Ajustez le volume de la musique et écoutez votre musique préférée.

### OPÉRATIONS AVEC CÂBLE:

1. Appuyez sur le bouton de mise en marche/Arrêt pour allumer le haut-parleur. Une lumière bleue s'allume.
2. Connectez le haut-parleur à votre ordinateur ou autre appareil audio selon le schéma ci-dessous (le mini USB se branche dans le port de charge du haut-parleur, le port USB se branche dans le port USB femelle et la prise mâle OD 3.5mm dans le port audio).
3. Jouez la musique de notre appareil audio.



### CHARGEMENT DE LA BATTERIE:

Le haut-parleur Bluetooth possède une batterie au lithium à l'intérieur. Utilisez le câble USB inclus pour charger la batterie avec un ordinateur ou un chargeur USB de voyage.

Le temps normal pour charger complètement la batterie est de 3 heures. Lorsque vous chargez la batterie, la lumière est rouge. Lorsque le haut-parleur est complètement chargé, la lumière s'éteint.

#### **CONTENU DE L'EMBALLAGE:**

- 1 Haut-parleur inversé
- 1 Câble USB et audio
- 1 Manuel d'utilisation

#### **FICHE TECHNIQUE:**

Alimentation: CC 5V

Puissance de sortie: 2W (1kHz, THD 10%)

Fréquence: 120HZ --- 15000HZ

Haut-parleur: OD 40mm 4 OHM 3W

Distance: Aire ouverte  $\geq 10m$

Li-ion: 3.7V 35 mm\*18mm\*5.8mm (350mAh)

Rapport S/B:  $\geq 65dB$

Si c'est un Bluetooth, la version est Bluetooth 2.1

#### **NOTES:**

Évitez les températures élevées et l'exposition prolongée au soleil

Évitez le contact avec des liquides

N'insérez pas d'objets conducteurs dans l'appareil de son

Ne pas désassembler.

Garder hors de la portée des enfants.

